

The logo consists of a teal-colored icon on the left, which is a stylized arrow pointing upwards and to the right, with a small teal circle at its tail. To the right of the icon, the word "TrickPad" is written in a white, sans-serif font. The word "Trick" is in teal, and "Pad" is in white. Below the text, there is a horizontal teal line that is slightly shorter than the text width.

TrickPad

Návod k použití



Mnohokrát Vám děkujeme za nákup TrickPadu.

Mějte prosím na paměti, že náš tým je zde vždy především pro Vás a pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo problém, neváhejte nás kontaktovat.

OBSAH

„Neboj se odrazit!”

2	ÚVOD
3 - 4	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
5	INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ
6 - 7	PŘÍPRAVA
8 - 9	ÚKLID
10	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
11	KONTAKT

ÚVOD

„Neboj se odrazit!”

Tento manuál slouží k popisu správného používání produktů značky TrickPad.

Před používáním našich produktů si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám příjemně strávený čas s našimi produkty a věříme, že s nimi budete nadmíru spokojeni.

Váš tým TrickPad.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tyto pokyny platí pro všechny nafukovací produkty značky TrickPad. Veškeré produkty v tomto manuálu budou nazývány jako „airtrack“ nebo „vybavení“.

AIRTRACKY POUŽÍVEJTE POUZE PRO ÚČELY PRO NĚ STANOVENÉ

- Airtrack instalujte jen za pomoci kvalifikovaného instruktora.
- Používejte airtrack jen pod dozorem kvalifikovaného instruktora, který je odpovědný za jeho bezpečné používání.
- Během používání nenoste obuv. Mohlo by dojít k poškození povrchu airtracku.
- Nikdy nepokládejte airtrack do těsné blízkosti předmětů, které by mohli narušit jeho bezpečné použití.
- V těsné blízkosti airtracku nemanipulujte s ostrými předměty.
- Vyhněte se skákání a dopadům méně než 20 cm od ventilu.
- Ujistěte se, že je airtrack dostatečně nafouknutý. Doporučené hodnoty tlaku naleznete v tomto manuálu nebo na boční straně každého airtracku.
- Nepoužívejte airtrack bez dopadových žíněnek na obou stranách. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme umístit dopadové žíněnky i po obou bočních stranách.
- Povrch, na kterém je airtrack položen musí být čistý, suchý, rovný a nesmí v jeho okolí být nebezpečné překážky. Povrch nesmí být hrubý či s ostrými předměty, aby airtrack nepoškodil.
- Vždy umístěte airtrack na místo, na kterém ho budete používat. Při přemísťování airtrack netahejte. Zvedněte jej za úchyty po obou stranách. Vyhněte se tak poškrábání a případným únikům vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nepoužívejte airtrack ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte airtrack během deště. Během nafukování může dojít k usmrcení bleskem nebo k úrazu na kluzkém povrchu.
- Nevystavujte airtrack vysokým teplotám, včetně dlouhého slunečního záření. V případě delšího používání na přímém slunci airtrack pravidelně otáčejte aby nedošlo k prohnutí.
- Při instalaci airtracku ve venkovních prostorách nebo na hrubém povrchu použijte podložku, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nikdy nebalte, neskladujte nebo nepřenášejte produkt, když je mokrý.
- Čistění provádějte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte chemická čistidla.
- Nikdy nepoužívejte airtrack, pokud je poškozený.
- Nenechávejte airtrack dlouhodobě bez dozoru.
- Nenechávejte airtrack nafouknutý déle než 2 měsíce v kuse. Pro delší výdrž materiálu doporučujeme po každém používání airtrack částečně vyfouknout a tím uvolnit tlak.
- Neskladujte airtrack plně vysátý déle než 6 měsíců v kuse. V překládaných místech je materiál více namáhán a může dojít k rozšiřování pórů a následným pozvolným únikům vzduchu.
- Airtracky nejsou navrženy jako dopadové plochy.

INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ

Airtracky jsou navrženy jako tréninkové nářadí pro gymnastiku, cheerleading, školní sporty, bojová umění, parkour, freerunning a další podobné sporty.

Airtracky mohou být používány lidmi různého věku, váhy a úrovní sportovních schopností.

Následující hodnoty tlaku, kromě maximálních a minimálních hodnot, jsou pouze orientační. Optimální tlak závisí jak na schopnostech a váze uživatele, tak na konkrétním sportu. Tyto hodnoty jsou určeny pro nafukovací žíněnky TrickPad všech druhů. Doporučené hodnoty ostatních produktů naleznete vždy přímo na produktu samotném.

Míra odrážení airtracku závisí na jeho tlaku.

Nepoužívejte jiné než originální vybavení na nafukování a měření tlaku. Může dojít k přefouknutí a následnému poničení.

Doporučené hodnoty tlaku

Věk	10 cm	20 cm	30cm
3 - 10 let	70 - 90 mbar	40 - 60 mbar	30 - 40 mbar
11 - 16 let	90 - 120 mbar	60 - 80 mbar	40 - 60 mbar
17 let +	120 - 200 mbar	80 - 110 mbar	60 - 80 mbar

PŘÍPRAVA

PŘED POUŽÍVÁNÍM AIRTRACKU SI PROSÍM POZORNĚ PROČTĚTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Najděte vhodné místo pro nafouknutí airtracku. Ujistěte se, že je místo dostatečně prostorné a že se v okolí nenachází žádné ostré předměty, které by airtrack mohly poškodit. Ve venkovních prostorách vždy používejte podložku.
2. Vyjměte airtrack z obalu a celý ho rozložte.
3. Připravte svou pumpu pro nafukování připojením hadice.
4. Zasunutím a otočením hadice do ventilu připojte pumpu.
5. Zapněte pumpu, nebo šlapejte nožní pumpou dokud nebude airtrack nafouknutý na požadovaný tlak. Průběžně kontrolujte hodnotu tlaku manometrem. V případě airtracků se dvěma ventily může být manometr po celou dobu nafukování zapojen ve druhém ventilu. Nevystavujte pumpu přímému slunečnímu záření a nepoužívejte pumpu OV-10 déle než 15 minut v kuse. Mohlo by dojít k jejímu přehřátí. Dejte pozor, aby pumpa nenasála písek a jiné nečistoty.
6. V případě nedostatečného nafouknutí proces opakujte. V případě nadměrného nafouknutí stlačte střed ventilu pro uvolnění tlaku.
7. Po vyjmutí hadice zavřete víčkem ventil.
8. Airtrack je připravený. Přejeme příjemnou zábavu.

Poznámka:

V případě používání fukarů z našeho obchodu může být ventil zavřený a i přes to si pumpa i manometr odjistí zpětnou klapku. V opačných případech se ujistěte, že přes ventil proudí vzduch a případně ho jedním stlačením středního „kolíku“ otevřete.


Pro delší výdrž airtracku doporučujeme po každém cvičení upustit tlak, aby nebyl materiál zbytečně příliš namáhán.

PŘÍPRAVA


1. - 2.




3.



4.



5.



6.



7.



ÚKLID

PŘED POUŽÍVÁNÍM AIRTRACKU SI PROSÍM POZORNĚ PROČTĚTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Stiskněte střed ventilu a nechte airtrack samovolně vyfukovat.
2. Připojte hadici od pumpy do zadní části pro vysávání. V případě nožní pumpy přepojte hadici do otvoru pro vysávání.
3. Zbylý vzduch z airtracku vysajte pumpou. U velikých airtracků doporučujeme postupně vytlačovat vzduch z opačného konce airtracku ke konci s vysávající pumpou, urychlíte tak vysávání.
4. Před balením nezapomeňte zavřít všechny ventily.
5. Po vysátí airtrack přeložte stejně jako byl při dodání a celý srolujte. Čím lépe (těsněji) airtrack zabalíte, tím méně místa zabere a bude se lépe přenášet.
6. Svažte airtrack, abyste předešli rozbalení a uložte ho do ochranného obalu.

Poznámka:

V případě používání fukarů z našeho obchodu může být ventil zavřený a i přes to si pumpa i manometr odjistí zpětnou klapku. V opačných případech se ujistěte, že přes ventil proudí vzduch a případně ho jedním stlačením středního „kolíku“ otevřete.

ÚKLID


1.



2.



3.



4. - 5.



6.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Trhlina v airtracku

Pokud se Vám airtrack jakýmkoliv způsobem protrhne, v záruční lhůtě máte nárok na dvě opravy zdarma a hradíte pouze dopravné. V případě, že si chcete airtrack opravit sami, ke každému našemu produktu přidáváme opravný set a neomezené množství záplat po dobu 10 let. Videonávod jak na opravu naleznete na našem webu www.trickpad.cz/navod

Únik vzduchu okolo ventilu

V případě úniku vzduchu okolo ventilu stačí pomocí plastové páčky, která je dodávána spolu s každým nafukovacím produktem TrickPad, ventil dotáhnout. Páčku zasunete do otevřeného ventilu a opatrně otočíte po směru hodinových ručiček, dokud vzduch nepřestane unikat.

Ostatní úniky vzduchu

Ujistěte se, že je ventil správně uzavřený a zpětná klapka těsní. V případě, že z vašeho produktu uniká vzduch jakýmkoliv jiným způsobem, neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme Váš problém co nejdříve vyřešit. Pamatujte prosím, že není neobvyklé airtrack jednou denně dofukovat, vzhledem k rozdílným teplotám a nepatrným únikům skrz póry materiálu. Pokud se Vám zdají úniky nadměrné, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.

KONTAKT

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.



www.trickpad.cz



info@trickpad.cz



+420 735 535 115
+420 721 337 269



Jiřího Wolkera 283
Kamenné Žehrovice
273 01
Česká republika

Fluxin Group s.r.o.
IČ: 07082011
DiČ: CZ07082011



